Manuale d'uso AROMATERAPIA - UMIDIFICATORE

Parametri del prodotto

- **Tensione nominale:** DC5V+1A
- **Potenza nominale:** 2W
- **Capacità serbatoio:** 300 ml
- **Tempo di spruzzo:** 2 – 4 ore
- **Interfaccia di alimentazione:** USB
- **Dimensioni:** 78 x 78 x 119 mm
- **Standard di conformità:** GB4706.1-2005 / GB4706.48-2009

Istruzioni operative

Funzionamento spruzzo

1. **Modalità Spruzzo Continuo:** Premi il pulsante una volta. Si attiverà la modalità di spruzzo continuo.
2. **Modalità Spruzzo Intermittente:** Premi il pulsante una seconda volta. Il dispositivo passerà alla modalità di spruzzo intermittente (spruzza per 5 secondi, si ferma per 5 secondi).
3. **Spegnimento:** Premi il pulsante una terza volta per disattivare tutte le modalità di spruzzo.

Modalità Luce Notturna

1. **Accensione Luce Colorata:** Tieni premuto il pulsante per due secondi per accendere la luce colorata.
2. **Fissare il Colore:** Premi di nuovo il pulsante (tenendolo premuto) per mantenere fisso il colore visualizzato in quel momento.
3. **Spegnimento Luce Colorata:** Tieni premuto il pulsante una terza volta per spegnere la luce.

Protezione Anti-secco L'umidificatore è dotato di una funzione di spegnimento automatico per prevenire il funzionamento senza acqua:

- **Modalità spruzzo continuo:** Si spegne automaticamente dopo **4 ore**.
- **Modalità spruzzo intermittente:** Si spegne automaticamente dopo **8 ore**.
- Può essere riacceso dopo lo spegnimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. **Filtro in cotone**
   Prima del primo utilizzo, estrarre il filtro in cotone e immergerlo completamente in acqua per almeno **1 minuto**, finché non risulta ben imbevuto.
   Assicurarsi che la **molla** sul fondo del filtro sia correttamente posizionata.
2. **Acqua ed essenze**
   - Utilizzare **solo acqua pulita del rubinetto**
   - Non utilizzare acqua distillata o minerale
   - Utilizzare esclusivamente **essenze idrosolubili**
3. **Quantità di essenza**
   MAX 5 GOCCE per ogni riempimento
   L'uso di quantità superiori può causare **intasamento del filtro**, riduzione o blocco della nebulizzazione.

   NOTA:
   Il filtro in cotone è un **componente soggetto a usura** e può richiedere sostituzione periodica in base all'utilizzo e alla quantità di essenza impiegata.

GARANZIA E LIMITAZIONI

La garanzia **non copre** malfunzionamenti causati da:

- uso improprio del prodotto
- utilizzo di essenze non idonee
- utilizzo di quantità eccessive di essenza
- filtro intasato, usurato o non correttamente mantenuto

Istruzioni per l'uso


1. Apri il coperchio tirandolo verso l'alto.
2. Aggiungi acqua del rubinetto e **max 5 gocce** di essenza ed immergi il filtro in cotone per un minuto.
3. Accendere il dispositivo dopo aver ricaricato la batteria.
4. Premi il pulsante per attivare la modalità spruzzo.

Sostituzione del filtro in cotone

1. Apri il coperchio.
2. Estrai il filtro usato.
3. Sostituisci il filtro e assicurati che sia posizionato correttamente.

Nota sulla condensa

È normale che, dopo un certo periodo di utilizzo, si formi della **condensa all'interno dell'umidificatore**. Questo fenomeno è del tutto naturale e non indica un malfunzionamento del prodotto.Si consiglia di **asciugare periodicamente l'interno dell'umidificatore**, in particolare **prima di metterlo in carica**, per garantire il corretto funzionamento e preservarne la durata nel tempo.



Contenuto della confezione: 1 Umidificatore + 1 Filtro in cotone + 1 Cavo dati (USB)